

Plaats de set met de schroeven naar boven op het verwarmingselement. De bedrading moet zichtbaar zijn. Anders blaast de set naar beneden en dat is uiteraard niet de bedoeling

Slave

Connector

Master

Adapter
stroomvoorziening

Water temperatuur
voeler tussen de vinnen
van de convector

Ruimte temperatuur voeler

Deze meet de temperatuur van de aangezogen lucht en moet dus uit de buurt van de verwarming worden gemonteerd. Bij voorkeur aan de andere zijde van het keerschot, of anders op de bodem van de convectorput - dus onder het verwarmingselement. De ventilatoren gaan draaien als er een temperatuurverschil van min. 6 °C gemeten wordt tussen deze voeler en de water temperatuur voeler.

